



# Instrukcja obsługi

## DTU-Pro



## DTU-PRO

1.	Info	ormacje dotyczące bezpieczeństwa	3
	1.1	Na początek	3
	1.2	Instrukcja bezpieczeństwa	3
	1.3	Użytkownik	3
	1.4	Wsparcie i informacje kontaktowe	3
	1.5	Inne informacje	4
2.	Sys	tem mikroinwerterów Hoymiles	4
	2.1	Microinwerter	4
	2.2	DTU	4
	2.3	Serwer monitorowania Hoymiles	4
3.	Ukł	ad interfejsu	5
	3.1	DTU-Pro (wersja GPRS)	5
	3.2	DTU-Pro (wersja WiFi)	5
	3.3	Funkcja zerowego eksportu (port RS485)	6
	3.4	Zdalna kontrola mocy(port RS485)	6
	3.5	Port DRM	7
	3.6	Asystent instalacji	7
4.	Inst	alacja DTU	8
	4.1	Pojemność systemu	8
	4.2	Wymagane podstawowe warunki	8
	4.3	Wymiary	8
	4.4	Sekwencja instalacji systemu	9
	4.5	Przygotowanie	9
	4.6	Instalacja DTU1	0
5.	Uzu	pełnienie tabeli instalacyjnej1	3
6.	Two	orzenie witryny w HMP1	3
7.	Log	owanie klienta	
8. Stacja internetowa		cja internetowa14	1
9. Aplikacja na telefon		ikacja na telefon15	5
10	. Wsl	kaźniki LED16	
11	. Dar	ne techniczne	7

## 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

#### 1.1 Na początek

Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje dotyczące instalowania i konserwacji modułu przesyłania danych Hoymiles (DTU-PRO).

#### 1.2 Instrukcja bezpieczeństwa

Symbol	Opis
NO	Informuje o niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem, innych poważnych obrażeń ciała lub pożaru.
WARING	Ostrzeżenia, które muszą być w pełni zrozumiane i całkowicie przestrzegane, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała.
CAUTION	Informacja, że opisana operacja nie może być wykonana. Użytkownik powinien zachować ostrożność i w pełni zrozumieć operacje opisane przed kontynuowaniem.
<ul> <li>Tylko profesjonali</li> </ul>	ści mogą instalować lub zastępować DTU.

- Nie próbuj naprawiać DTU bez zgody Hoymiles. Jeśli DTU jest uszkodzone, odeślij DTU z powrotem do instalatora w celu naprawy / wymiany. Rozłożenie DTU bez zgody Hoymiles spowoduje unieważnienie pozostałego okresu gwarancji.
- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i ostrzeżenia w specyfikacjach technicznych.
- Nie należy używać produktów Hoymiles w sposób, który nie jest sugerowany przez producenta. Może to spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

#### 1.3 Użytkownik

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych pracowników zajmujących się montażem i konserwacją.

#### 1.4 Wsparcie i informacje kontaktowe

Jeśli masz pytania techniczne dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z instalatorem systemu. Jeśli wymagana jest dalsza obsługa, skontaktuj się z pomocą techniczną Hoymiles pod tym linkiem.

- www.hoymiles.com
- Centrum obsługi klienta Hoymiles: <u>service@hoymiles.com</u>

#### 1.5 Inne informacje

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Instrukcja obsługi będzie często aktualizowana; najnowszą wersję można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Hoymiles www.hoymiles.com.

## 2. System mikroinwerterów Hoymiles

#### 2.1 Microinwerter

Przekształca moc wyjściową modułów słonecznych w prąd przemienny zgodny z siecią. Wysyła informacje wyjściowe z paneli fotowoltaicznych i dane operacyjne mikroinwerterów do DTU, która jest sprzętową podstawą monitorowania na poziomie panelu.

Dzięki wydajności konwersji do 96,7% i wydajności MPPT do 99,9% mikroinwertery Hoymiles należą do pierwszej klasy światowej branży mikroinwerterów.

#### 2.2 DTU

DTU jest kluczowym elementem w systemie mikroinwerterów Hoymiles. Działa jako brama komunikacyjna, która znajduję się między mikroinwerterami Hoymiles a serwerem monitorowania Hoymiles. DTU komunikuje się z mikroinwerterem bezprzewodowo przez 2.4G RF, zbierając dane operacyjne systemu. W międzyczasie DTU łączy się z Internetem za pośrednictwem routera i komunikuje się z serwerem Hoymiles Monitoring Server. Dane operacyjne systemu mikroinwertera zostaną przesłane do serwera monitorowania Hoymiles za pośrednictwem DTU.

#### 2.3 Serwer monitorowania Hoymiles

Zbiera dane operacyjne i stan mikroinwerterów w systemie i zapewnia monitorowanie na poziomie panelu dla użytkowników i personelu konserwacyjnego.

Poniższy schemat przedstawia system mikroinwertera Hoymiles.



## 3. Układ interfejsu

## 3.1 DTU-Pro (wersja GPRS)





Oznaczenie	Opis
A	Gniazdo Karty SD
В	Wskaźnik mocy DTU
С	Wskaźnik komunikacji DTU (z serwerem)
D	Wskaźnik komunikacji DTU (z MI)
E	Wskaźnik alarmu DTU
F	Antena WiFi (2.4G)
G	RS485
Н	Port DRM(tylko dla Australii)
I	Port Ethernet
J	Port USB
к	Przycisk Reset
L	Port zasilania
м	2.4G Antena

## 3.2 DTU-Pro (wersja WiFi)





Oznaczenie	Opis
A	Gniazdo karty SIM
В	Gniazdo karty SD
С	Wskaźnik mocy DTU
D	Wskaźnik komunikacji DTU (z serwerem)
E	Wskaźnik komunikacji DTU (z MI)
F	Wskaźnik alarmu DTU
G	Antena GPRS(GSM)
Н	RS485
I	Port DRM (tylko dla Australii)
J	Port Ethernet
К	Port USB
L	Przycisk Reset
М	Port zasilania
N	2.4G Antena

#### 3.3 Funkcja zerowego eksportu (port RS485)

- a. Wymagane urządzenie.
- Mikroinwerter Hoymiles: 4 w 1, 2 w 1
- DTU: DTU-Pro:
- Miernik: miernik Chint (DDSU666)/miernik Chint(DTSU666)/miernik WattNode CCS
- b. Typ kontroli eksportu.
- Typ 1: Zero eksportu: ograniczenie mocy eksportowania do zera, aby zapobiec generowaniu energii z powrotem do sieci.
- Typ 2: Limit eksportu: aby ograniczyć moc eksportu w ramach określonej wartości.
- Typ 3: Monitorowanie produkcji i zużycia: umożliwia pomiar wytwarzania PV przy wysokim poziomie dokładności.



c. Schemat instalacji.

**Uwaga:** Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z "Uwagami technicznymi zarządzania eksportem Hoymiles".

#### 3.4 Zdalna kontrola mocy(port RS485)

W niektórych krajach może być konieczne wyposażenie instalacji w interfejs logiczny (port wejściowy) w celu zatrzymania czynnej mocy wyjściowej lub ograniczenia jej do poziomu regulacyjnego. Tym wejściem logicznym może być port RS485, port Ethernet itp. DTU-Pro zapewnia protokół RTU Modbus przez port RS485 dla zdalnego sterowania mocą czynną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z "Uwagami technicznymi dotyczącymi implementacji Modbus".

#### 3.5 Port DRM

Port DRM obsługuje kilka trybów odpowiedzi na żądanie, jak poniżej, poprzez podłączenie zewnętrznego urządzenia sterującego ze standardowym złączem RJ-45. DTU-Pro może obsługiwać DRM0/5/6/7/8, jeśli jest używany z mikroinwerterami Hoymiles.

Tryb	Opis	
DRM0	Obsługuję urządzenie rozłączające	
DRM1	Nie zużywa energii	
DRM2	Nie zużywa więcej niż 50% mocy znamionowej	
DRM3	Nie zużywa więcej niż 75% mocy znamionowej i źródłowej mocy biernej, jeśli jest to możliwe	
DRM4	Zwiększa zużycie energii (z zastrzeżeniem ograniczeń innych aktywnych DRM)	
DRM5	Nie wytwarza energii	
DRM6	Nie wytwarza więcej niż 50% mocy znamionowej	
DRM7	Nie należy generować więcej niż 75% mocy znamionowej i obniżyć moc bierną, jeśli jest to możliwe	
DRM8	Zwiększa wytwarzanie energii (z zastrzeżeniem ograniczeń innych aktywnych DRM)	

#### 3.6 Asystent instalacji

Lokalny asystent instalacji to nowa funkcja zintegrowana z DTU-Pro. Najpierw pobierz aplikację instalatora (tylko do użytku instalatora/dystrybutora).



DTU-Pro ulepszyło poprzednią generację produktu DTU i opracowało nową funkcję, która pozwala instalatorowi:

a. W jednym kroku ukończyć konfiguracjee WiFi;

b. Otrzymać ogólne wskazanie stanu falowników stacji, ile MI pod tym DTU działa poprawnie (i szczegóły dla każdego MI) i ile działa niepoprawnie(i szczegóły dla każdego MI);

c. Dodanie statusu połączenia, który wyświetli siłę sygnału między każdym MI podłączonym do DTU, aby instalator mógł odpowiednio dostosować miejsce instalacji DTU. Ta funkcja uprości instalację DTU i pozwoli uniknąć drugiej wizyty instalatora z powodu złego połączenia między DTU a poszczególnymi MI.

**Uwaga:** Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z "Uwagami technicznymi Hoymiles Lokalnego Asystenta Instalacji".

#### 4.1 Pojemność systemu

DTU-Pro może monitorować do 99 paneli..

**Uwaga:** Maksymalna ilość monitorowania dotyczy otwartej przestrzeni, warunki instalacji spełniają wymagania zarówno instrukcji DTU, jak i mikroinwertera, a odległość między mikroinwerterem, a DTU musi mieścić się w wymaganym zakresie.

DTU-PRO

#### 4.2 Wymagane podstawowe warunki

Przed zainstalowaniem DTU upewnij się, że sieć spełnia następujące wymagania:

- Router z portem Ethernet
- Standardowe gniazdko elektryczne 220 VAC.
- Stabilne połączenie z Internetem.

Wymagania środowiskowe dotyczące instalacji DTU:

- Z dala od pyłu, płynów, kwasu lub żrących gazów.
- Temperatura powinna wynosić od -20°C do 55°C.

Jeśli planujesz zainstalować DTU na ścianie, przygotuj wcześniej dwie śruby #8 (średnica 4,166 mm) i śrubokręt.

#### 4.3 Wymiary



(Jednostka: mm)



#### 4.4 Sekwencja instalacji systemu



#### 4.5 Przygotowanie

A. Pobierz aplikację mobilną Hoymiles



- B. Zaznacz pole dla następujących pozycji:
- Hoymiles DTU-Pro
- Dwie anteny
- Adapter
- Bracket
- 5 Pinowa wtyczka

C. Wybierz w jaki sposób DTU-Pro ma łączyć się z internetem :

#### • DTU-Pro ( wersja z WiFi):

Użyj WiFi lub Ethernet. W razie potrzeby przygotuj następujące elementy:

- Kabel Ethernet (jeśli wybierzesz opcję Ethernet).
- Smartfon / tablet z zainstalowaną aplikacją Hoymiles (jeśli wybierzesz opcję WiFi).

• DTU-Pro (wersja GPRS):

Użyj GPRS lub Ethernet. W razie potrzeby przygotuj następujące elementy:

- Kabel Ethernet (jeśli wybierzesz opcję Ethernet)
- Karta SIM (jeśli wybierz opcję GPRS)
- Smartfon / tablet z zainstalowaną aplikacją Hoymiles (jeśli wybierzesz opcję GPRS).

DTU-PRO

#### 4.6 Instalacja DTU

Krok 1: Zainstaluj anteny.

#### • DTU-Pro (wersja WiFi):

Wyjmij dwie anteny 2.4G z pudełka i przykręć je do portu WiFi i portu 2.4G.

#### • DTU-Pro (wersja GPRS):

Wyjmij antenę 2.4G i antenę GSM z pudełka i przykręć je do portu GPRS i portu 2.4G.



**Uwaga**: Jeśli miejsce instalacji DTU znajduje się w metalowej skrzynce lub pod metalowobetonowym dachem, zalecany jest przedłużony kabel 2,4G lub antena na przyssawki 2,4G, które można kupić w Hoymiles lub lokalnym sklepie elektrycznym (skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Hoymiles w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kabla lub anteny pod adresem support@hoymiles.com).

**Krok 2:** Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM z boku DTU, wciśnij kartę SIM, aż usłyszysz "kliknięcie" (tylko dla DTU-Pro GPRS)

Krok 3: Wybierz lokalizację instalacji

- Zainstalowany na najwyższym piętrze w celu zwiększenia siły sygnału.
- Zainstalowany w pobliżu paneli fotowoltaicznych.
- Zainstalowany co najmniej 0,5 m nad ziemią i więcej niż 0,8 m od narożnika.

**Uwaga**: Proszę nie instalować DTU bezpośrednio nad metalem lub betonem, aby zapobiec osłabieniu sygnału.

Krok 4: Wybierz metodę instalacji

#### **Opcja 1**: Montaż DTU na ścianie.

 Przykręć wspornik do ściany, wybierz co najmniej dwa otwory na śruby (po jednym z każdej strony), aby zamocować wspornik (śruby M4 musi przygotować instalator);



- Dopasuj górną klamrę wspornika do DTU-Pro;



- Dopasuj dolną klamrę wspornika, delikatnie naciskając dolną stronę DTU-Pro, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że anteny są ustawione pionowo względem ściany.



#### Opcja 2: Montaż DTU na stole

- Umieść DTU na stole, upewnij się, że anteny są ustawione pionowo względem stołu;



- a. Podłącz zasilacz do DTU;
- b. Skonfiguruj za pomocą Internetu.

#### • DTU-Pro (wersja WiFi):

- Użyj smartfona/tabletu/laptopa, otwórz aplikację instalatora i zaloguj się. Wybierz opcje "Me" na dole strony, a następnie "Network Configuration" i zakończ konfigurację Wi-Fi (jeśli zostało wybrane połączenie Wi-Fi);
- b. Użyj kabla Lan, z jednej strony połącz z routerem domowym, z drugiej strony z portem Ethernet DTU. Użyj smartfona/tabletu, otwórz aplikację instalatora i zaloguj się. Wybierz opcje "Me" u dołu strony, a następnie "Network Configuration" i wybierz "Ethernet" (jeśli zostało wybrane połączenie Ethernet).

Me	< Ne	twork Configura 🦈
Personal information	C Ether	met 💿 WIEI
Change the password		iner in the term
Language settings	Please enter the WIF internet.	I SSID and password that can access the
	Network	TP-LINK_BD07
Network Configuration	Password	····· >₩<
8 Resources Download	For more network se Assistant-Cloud-Net	rtings, please go to Local Install work Setting
🛃 Local Install Assistant		Send to DTU

#### • DTU-Pro (wersja GPRS):

- użyj kabla Lan, z jednej strony połącz z routerem domowym, z drugiej strony z portem Ethernet DTU. Użyj smartfona/tabletu, otwórz aplikację instalatora i zaloguj się. Wybierz opcje "Me" u dołu strony, a następnie "Network Configuration" i wybierz "Ethernet" (jeśli zostało wybrane połączenie Ethernet).
- b. Wybierz metodę konfiguracji w aplikacji (Me Network Configuration).
- c. Domyślnym APN jest CMNET, w związku z tym, że twój kraj nie obsługuje CMNET, zmodyfikuj APN pod adresem: "Me-Local Install Assistant-Cloud-Network Configuration" w aplikacji instalatora (jeśli wybierzesz połączenie GPRS).

Me	Network Configura
Personal information	
Change the password	
Language settings	Ethernet OFRS
* Network Configuration	For more network settings, please go to Local Install Assistant-Cloud-Network Setting
Resources Download	Condito DTI
ocal Install Assistant	Send to DTU

## 5. Uzupełnienie tabeli instalacyjnej

Proszę wypełnić tabelę instalacyjną.

A) Odklej etykietę numeru seryjnego (jak zakreślono poniżej) z DTU i umieść ją w tabeli instalacyjnej.



B) Uzupełnij informacje o systemie w tabeli instalacyjnej pokazanej poniżej.



## 6. Tworzenie witryny w HMP

- a. Zainstaluj aplikacje Hoymiles Installer wyszukując "Hoymiles" w App Store (IOS) lub w Sklepie Play(Android).
- b. Otwórz aplikację i zaloguj się przy użyciu nazwy konta i hasła instalatora. Jeśli jesteś instalatorem zaczynającym pracę z Hoymiles, zarejestruj konto instalatora Hoymiles pisząc do działu technicznego pod adresem <u>service@hoymiles.com</u>.
- c. Dodaj stację, wybierz zakładkę "Station" na dole, a następnie wybierz "⊕" w prawej górnej części strony.
- d. Wybierz "Quick" dla Single-DTU lub "Profession" Multi-DTU.
- e. Proszę wpisać odpowiednie dane stacji i po zakończeniu nacisnąć "Next".
- f. Naciśnij "Add DTU ID", zeskanuj ID DTU(możesz wprowadzić ID ręcznie) i naciśnij "Next" aby przejść dalej.
- g. Kliknij "Start binding" i wybierz kąt i pochylenie instalacji.
- A. Zeskanuj ID mikroinwertera (możesz wprowadzić ID ręcznie) i kliknij pole wyboru po wprowadzeniu każdego identyfikatora. Naciśnij "Finish" po wprowadzeniu ID wszystkich mikroinwerterów.

- i. Wyłącz funkcję skanowania u góry po prawej stronie i zaprojektuj podstawę układu podczas instalacji. Kliknij pole wyboru u góry po prawej stronie, a następnie po zakończeniu projektowania wybierz "Next".
- j. Prześlij zdjęcie witryny i wybierz "Finish", aby zakończyć tworzenie strony.
- k. Nowa witryna pojawi się na liście stacji w koncie instalatora.
- I. Kliknij przycisk "Networking" po utowrzeniu elektrownii.
- m. Poczekaj około 30 minut. Stacja pokażę się online oraz zostaną znalezione wszystkie ID.

**Uwaga:** Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień dotyczących kontroli eksportu czy pomocy lokalnej, prosimy o uzyskanie przewodnika operacji od wsparcia technicznego, który jest dostępny pod adresem Service@hoymiles.com.

## 7. Logowanie klienta

- a. Pobierz aplikacje użytkownika końcowego. Wyszukaj "Hoymiles" w App Store (IOS) lub w Sklepie Play(Android).
- b. Zaloguj się za pomocą hasła i nazwy użytkownika skonfigurowanych przez instalatora w poprzednim kroku (rozdział 6 krok e) i naciśnij "Login".
- c. Klienci będą mogli zobaczyć wszystkie szczegóły po rozpoczęciu przesyłania danych, zwykle potrzeba około 30 minut na przesłanie pierwszych danych.
- d. Klient może również wyświetlić szczegóły generowania mikroinwertera, wchodząc na stronę internetową platformy monitorowania HMP pod adresem <u>https://world.hoymiles.com</u>



## 8. Stacja internetowa

Zaloguj się do swojego konta i przeglądaj stację internetową.

## 9. Aplikacja na telefon

Pobierz aplikację na telefon komórkowy i wyświetl informacje o stacji.





## 10. Wskaźniki LED

Status systemu można wyświetlić za pomocą lokalnej aplikacji Hoymiles lub wskaźników LED.

Znak	Kolor LED	Wyjaśnienie	
ڬ 🛛 🗾 DTU włączone lyb wyłączone		DTU włączone lyb wyłączone	
G		Komunikacja sieciowa	
ļt	Komunikacja z mikroinwerterem		
$\triangle$		Status usterki	

Status LED

Znak Status		Opis	
		Aktualizacja oprogramowania	
WSZYSTKIE		Uruchamianie	
da		DTU włączone	
0		DTU wyłączone	
		DTU komunikuje się z serwerem Hoymiles	
~		Internet odłączony	
æ		połączony z internetem, serwer odłączony	
		Lokalna aplikacja podłączona	
		Mikroinwertery komunikują się	
t, t		Identyfikatory MI niekompletne	
		Brak identyfikatora MI (proszę uzyskać połączenie sieciowe)	
		Normalny	
~		Wystąpił błąd DTU	
43		Wystąpił bład mikroinwertera	
		Wystąpił błąd licznika	

## 11. Dane techniczne

Model	DTU-PRO (wersja WIFI)	DTU-PRO (wersja GPRS)		
Komunikacja z mikroinwerterem <sup>1</sup>	Komunikacja z mikroinwerterem <sup>1</sup>			
Тур	2.4G RF			
Maksymalna odległość (otwarta przestrzeń)	200m			
Monitorowanie limitu danych z paneli słonecznych	99 <sup>2</sup>			
Komunikacja z chmurą				
Тур	WIFI(802.11b/g/n) <sup>1</sup> / Ethernet	GSM(850/900/1800/1900MHz) <sup>1</sup> / Ethernet		
Częstotliwość próbkowania	Co 15 minut			
Komunikacja z miernikiem	Komunikacja z miernikiem			
Sygnał		RS485		
Makeymalny dystans (kabol PS485)	no (kohol PS495)			
ED 4 wskaźniki LED zasilanio chmura ML alarm				
Aplikacia				
Zasilanie				
Тур	Zewpetrzny adapter wtyczki			
Napięcie wejściowe/częstotliwość	Od 100 do 240 V AC / 50 lub 60Hz			
Napięcie wyjściowe/prąd	5V / 2A			
Pobór energii	2.5W (typ	ical), 5W (max)		
Dane mechaniczne				
Zakres temperatury otoczenia(°C)	-20°C to 55°C			
Rozmiar (szer. × wys. × gł.)	200mm×101mm×29mm			
Waga	0.20 kg			
System mocowania	Montaż na ścianie / Montaż na stole			
Inne				
Zgodność	FCC 15B, FCC 15C, EN60950-1, EN61000-3-2, EN61000-3- 3, EN301489, EN300328, EN300440, RCM			

\*1 Jeśli miejsce instalacji DTU znajduje się w metalowej skrzynce lub pod metalowo-betonowym dachem, zasugerowana zostanie przedłużona antena.

\*2 W zależności od środowiska instalacyjnego więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.